

# edロックPLUS Bitkey Edition



有各种开锁方法

## App解锁



下载安装专用App就可以在手机上解锁

## 密码解锁



设置任意的密码就可以用数字键盘解锁。

## IC卡解锁



可以用平时使用的IC卡解锁，比如交通FeliCa卡。

## 注意事项

请注意，以下是使用时的终端条件。

- Bluetooth 4.2以上的机型
- iPhone：安装了iOS 17以上的机型
- Android：安装了Android 13以上的机型

※有关机型支持截止日期·注意事项·更新方法的详细请查看Leopalace21官网常见问题页面。



Ver.15.4

# 使用流程

## ① 申请入住

- ※请将邮箱设定为可接收来自「@homehub.site」的邮件。
- ※使用SMS接收入住说明时，docomo・au・Rakuten的用户将接收到来自「05031838851」的通知，SoftBank的用户将接收到来自「242178」的通知。
- ※入住前一天会发送邮件。请务必在此前设定为可接收模式。

## ② 入住前一天，申请时填写的邮箱・手机号码将收到来自Leopalace的使用指南。

点击入住指南内的URL。

设定密码后注册账号。

确认使用条款后发送验证码。

输入收到的验证码。



- ※如果访问URL显示“没有认证信息”，请将URL复制粘贴到Google Chrome后登录。
- ※请务必将Google Chrome更新到最新版本。
- ※验证码在收到邮件24小时之内有效。
- ※如果没有收到邮件，请联系Leopalace21顾客服务中心。

## ③ 下载homehub软件。

1. 下载软件。



在应用商店搜索「homehub」

下载软件用二维码

or



读取二维码

2. 输入ID和设定的密码。



3. 点击登录



- ※请务必将APP和手机本体的蓝牙打开。
- ※安卓系统时，请务必将APP和手机本体的位置情报也打开。

## ④ 入住（初期設定） 使用homehub软件注册密码。



某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。  
如遇此情况，请参照下一页内容，先解锁入口处（公共区域）的智能锁。

### 手机丢失・电量耗尽时将会用到，所以请务必注册密码。

※请将智能手机放在距离门 10 厘米以内处。

1. 点击「はじめる」。
2. 选择「はじめる」。
3. 点击「パスコードを登録」注册密码。



#### 密码解锁方法

- ① 点击智能锁本体左下启动按钮。
- ② 输入密码后，点击「\*」键。
- ③ 输入密码后会随机显示4个数字，请全部点击。

▶创建账户后，homehub软件上仍然没有显示钥匙时，请再次确认登录的账户ID是否正确。

- ※ 账户ID：
- ・「电子邮箱」收到的招待短信时 ⇒ 邮箱地址
  - ・「SMS」收到招待短信时 ⇒ 电话号码

1. 点击个人主页「アカウントの管理」。



请确认账户ID是「邮箱地址」还是「电话号码」，如果和收到入住招待短信的账户不符时，请先退出。

2. 退出该账户。



3. 输入账户ID和密码后再次「登录」。



## ⑤ 入住（解锁） 使用homehub软件解锁。



某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。  
如遇此情况，请参照本页下方内容，先解锁入口处（公共区域）的智能锁。


画面上显示「他のカギを選択できます」时，  
表示入口处（公共区域）也设置了智能锁

101号室のedLock PLUS  
Bitkey Edition

① 他のカギを選択できます



注册完帐户后，  
钥匙将在您入住当天发送到 homehub 软件上。

将智能手机放在距离门 10 厘米以内处  
确认画面显示出「しまっています」「あいています」的标记。  
在该状态下，点击  即可解锁。

※ 请务必将APP和智能手机的Bluetooth设定为ON。

手机为安卓系统时，请务必将APP和智能手机本体的位置情报也设定为ON。

※ 请务必在智能锁附近进行操作。

※ 显示「未接続」时，请确认智能手机的设定后，再次在智能锁附近进行操作。

### 公寓入口处（公共区域）解锁方法

▶带有自动大门的公寓中，可以通过homehub软件切换钥匙来解锁。

1. 点击上方的钥匙名称。



2. 点击入口处（公共区域）钥匙名称。

※根据公寓不同，名称也有所不同。



3. 点击「あける」。



## ⑥ 确认自动上锁的设定情况。

点击插画上方，  
或者向上划。



点击「設定」，  
确认自动锁设定情况。



要将自动上锁设置为「オン」，需先完成密码注册。若未注册，请按照屏幕指引进行设置。

▶ 设定为「オン」时  
根据自动功能可自动锁门。  
外出时请务必携带智能手机。

▶ 设定为「オフ」时  
使用智能手机软件，或者设定的密码锁门。

※ 无论哪种情况，以防万一请务必设定【解锁用的密码】。

### ▶ 锁门方法



软件上锁门

or



手动锁门的「ワンタッチ施錠」



按本体左下方的启动键可锁门。



手动锁门的「認証して施錠」



输入注册的密码后，按「\*」键锁门。

## 注意事项



- 智能锁是使用电池运作的。电池的电量不足时，请尽快更换电池。
- 请务必使用**单3锂电池**。使用其他电池可能导致设备在低温下无法启动。
- 电池没电时请顾客自行更换电池。更换方法请参照[Leopalace21FAQ](#)

电池余量显示	电池余量
	容量几乎满格
	容量不足
	电量几乎耗尽，请尽快更换电池。



Leopalace21FAQ网站



bitlock服务网页

※ 关于电池的情况，会在使用软件操作智能锁（通信）时进行更新。

※ 关于其他设备、机器的操作方法详情等，请参照bitlock协助页面。

## 其他设定

### ■登录好友可共享钥匙

1. 点击个人主页的「友だち」。
2. 点击右下方的「+」，使用二维码添加好友。
3. 点击添加的好友。
4. 点击右上角的钥匙图标。
5. 选择类型并发送。



- ※ 登录好友时・需要事先下载homehub软件并注册账户，登录homehub软件。
- ※ 向家人共享钥匙时选择「サブオーナー，向朋友等临时分享密码时选择「ゲスト」。

接下来请按照软件内的说明进行操作

### ■登录NFC卡

※请务必将智能手机在距离门10cm的范围内操作。

1. 点击「房屋图标」。
2. 点击「設定」。
3. 点击「NFCカード認証」。
4. 点击「NFCカードを追加」。



#### 使用NFC卡的解锁方法

- ① 按2次本体的启动键后・进入读卡模式（显示数字盘时・再次按启动键）
- ② 使用登录的NFC卡触碰读取处

接下来请按照软件内的说明进行操作

※不支持手机IC卡。

### 咨询处

Leopalace服务中心

TEL : 0570-048-021  
受理时间 : 10点~18点30分