

電池の交換方法

edロックPLUSの電池交換について

① 電池残量低下の確認



・デバイス本体

電池残量が低下すると
起動ボタンを押下の際、
電池交換ランプが点滅します。

また、施錠解錠する前に**ピーピーピー**
と音を鳴らしてお知らせします。



・HomeHubアプリ

アプリの設定画面に電池残量が表示されます。




※バッテリー情報は、
アプリを利用してスマート
ロックの操作（通信）を
実行した際に更新されます。

電池残量表示	電池の残量
	ほほいっぴいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

② 電池の交換

1. 「単3型リチウム乾電池」を4本ご用意ください。 ※電池パックは、屋外側の本体下部に取り付けられています。



2. 電池カバーのロックを解除するため、homehubアプリより、以下の手順で「バッテリー交換モード」を起動します。



ホーム画面の背景イラストをタップします



設定画面の「バッテリー交換について」を
タップします




「バッテリー交換モードを起動」をタップします

3. 10秒以内に本体の電池カバーを取り外します。



「カチッ」と音が鳴り、ロックが解除されます。



電池カバーは、底面の突起を軽く押し
上げながら手前に引くと外れます。



下側に指をかけて、手前に軽く引き
電池ケースを外します。

4. 電池ケースを外し、電池を交換します。



電池ケースの下側に指をかけて前に軽く引き、本体から電池ケースを外します。



《対応する電池の規格》

単3型アルカリ乾電池、単3型リチウム乾電池

※低温環境下での性能が異なりますのでリチウム電池使用を推奨します。

新しい電池と交換をします。
4本すべてを新しいものに交換してください。



電池ケースを本体にセットします。



起動ボタンを押して正常に作動することを確認し、問題がなければ電池カバーを取り付けます。


③ アプリ操作不能時の対応

アプリから「バッテリー交換モード」を起動できない場合は、以下の方法で電池カバーを取り外してください。

1. デバイス本体下部の真ん中に、1mm程度の隙間がありますので、紙（レシート・付箋など）を折り曲げ、差し込みます。



2. 紙を差し込んだ状態で、底面の突起（両側）を押しながら手前に引きます。



突起部分を両方押しながら手前に引き上げる



下からつまみを押し上げることで、電池カバーのロックが解除され、カバーが取り外せます。