

电池更换方法

关于ed Lock PLUS的电池更换方法

① 确认电池电量不足的方法



▪ 设备本身

电池剩余电量低，按下启动按钮时
电池更换指示灯会闪烁。

另外，解锁前会发出**哔哔**声通知您。



▪ Homehub手机软件

。APP设定画面上会显示电池剩余量




※有关于电池的内容，在使
用软件进行操作时会更新。

電池残量表示	電池の残量
	ほほいばいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

② 电池的更换

1. 请准备4节「单3型锂电池」。 ※此电池安装在屋外门锁底部（红框处）。



2. 为了取下电池盖，需要在Homehub软件上点击「バッテリー交換モード」。



请点击主屏幕上的背景画面



点击设定画面中的「バッテリー交換について」




再点击「バッテリー交換モードを起動」

3. 10秒以内可以取下电池盖。



听到「咔嚓」的声音，代表底部盖子可以取下。



请按底部凸起部分，同时向上推，取下电池盖。



将手指放在底部轻轻往前抬，取下电池仓。

4.将电池外壳取下并更换电池。



将手指放在电池仓底部轻轻向前抬，取下电池仓。



《符合标准的电池规格》
单3型碱性电池、单3型锂电池

请将所有四节电池全部更换为新电池。



把电池仓重新装回去。



按下启动按钮，确认是否正常工作。
如果没有问题，请装回电池盖。


③ 当APP无法操作时该怎么办

APP上无法操作「バッテリー交換モード（电池更换模式）」时，请用以下方法拿下电池外壳。

1.设备底部正中间，有1mm左右的缝隙，请用折叠好的纸（小票·便利贴等）插进去。



2.请在纸张插入状态下，按住底部突起（两侧）部分，然后将纸张向手前拉出。



请在按住两侧的突起部分的同时，将其向手前提起。



通过从下方按压卡扣，可以解锁电池盖并将其取下。