



# bitlock MINI bit reader+

## एपबाट खोल्ने तरिका



तोकीएको एप इन्स्टल गरेर स्मार्ट फोन मार्फत ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ।

## पासकोडबाट खोल्ने तरिका



कुनै पनि नम्बर पासकोड सेट गर्नुहोस्, र ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ।

## ICकार्डले खोल्ने तरिका



तपाईंले सामान्यतया प्रयोग हुने IC कार्डले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यातायात FeliCa कार्ड।

### नोट

कृपया सेवा प्रयोग गर्दा तपाईंको उपकरणको लागि निम्न नियममा सर्तहरू ध्यान दिनुहोस्।

- Bluetooth 4.2 भन्दा उच्च मोडेलहरू
- iPhone : iOS 17 वा त्योभन्दा माथि स्थापित भएका मोडेलहरू
- Android: एन्ड्रोइड 13 वा त्योभन्दा माथि स्थापित भएका मोडेलहरू

※ पछिल्ला अपडेट, महत्वपूर्ण नोट, सेवा समाप्ति घोषणाहरूको विवरणहरूको लागि लियोप्यालेस 21 FAQ वेबसाइट हेर्नुहोस्।



Ver.15.5

## प्रयोग गर्ने तरिका

### १ रुम छिर्नका लागि आवेदन

- ※ 「@homehub.site」 बाट मेल प्राप्त गर्न मिल्ने गरी आफ्नो मोबाइलको सेटिङहरू मिलाउनुहोस् ।
- ※ यदि तपाईं SMS मार्फत कोठा भित्र जानको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने docomo, au, वा Rakuten प्रयोगकर्ताहरूले "05031838851" बाट SMS/सूचनाहरू प्राप्त गर्नेछन् र SoftBank प्रयोगकर्ताहरूले "242178" बाट SMS/सूचनाहरू प्राप्त गर्नेछन् ।
- ※ तपाईंले आफ्नो रुमसर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिन एउटा इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ । कृपया तबसम्म इमेलहरू प्राप्त गर्न मिल्ने गरी आफ्नो मोबाइलको सेटिङ मिलाउनु होस् ।

### २ तपाईंको रुम सर्ने मितिको अघि दिन, तपाईंले लियोप्यालेसको लागी आवेदन दिँदा तपाईंले प्रदान गर्नुभएको इमेल वा मोबाइल नम्बरमा तपाईंले लियोप्यालेसको जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

तपाईंको इमेल/SMS मा URL आउछ तेस्लाई खोल्नुहोस् ।



पासवर्ड सेट गर्नुहोस् अकाउन्ट बनाउनु होस् ।



प्रयोगका सर्तहरू पृष्ठ गरेपछि तपाईंले इमेलमा कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ ।



तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कोड एप्मा हाल्नुहोस् ।



- ※ तपाईंले URL टच गर्दा यदि URL मिलेन भनेर, "देखाइयो भने अथवा URL खोलीएन भने कृपया लिंकलाई कपी गरेर Google Chrome मा पेस्ट गर्नुहोस् ।
- ※ कृपया Google Chrome सबै भन्दा नया भर्जन को हुनु पर्छ ।
- ※ इमेलमा आएको कोड सिर्फ २४ घण्टासम्म मान्यता हुन्छ ।
- ※ यदि तपाईंले इमेल प्राप्त गर्नुभएन भने, कृपया लियोप्यालेस सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

### ३ homehub एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

१. एप इन्स्टल गर्नुहोस् ।



एप स्टोरमा "homehub" सर्च गर्नुहोस्

एप डाउनलोडको लागि QRकोड सुक्यान गर्नुहोस् ।



2D बारकोडलाई scan गर्नुहोस् ।

२. तपाईंले बनाउनु भएको ID र पासकोड हाल्नु होस् ।



३. लगइन गर्नुहोस् ।



- ※ दुबै एप र स्मार्टफोनको लागि ब्लूटूथ सेटिङहरू जाँच गर्नुहोस् । कृपया यसलाई ओन गरेर राख्नुहोस् ।
- ※ एन्ड्रोइड हो भने, एप र स्मार्टफोन दुवै स्थान जानकारी(location) सेटिङ पनि ओन नै राख्नुहोस् ।

## 4 रुम भित्र छिरेपछि (प्रारम्भिक सेटिङ) homehub एपमा आफ्नो पासकोड दर्ता गर्नुहोस्।



भवन अनुसार, प्रवेशद्वार (साझा क्षेत्र) मा स्मार्ट लक जडान गरेको पनी हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा, कृपया अर्को पेज हेर्नुहोस् र सुरुमा प्रवेशद्वार (साझा क्षेत्र) अनलक गर्ने तरीका जाँच गर्नुहोस्।

यदि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन हराउनुभयो वा ब्याटी सकियो भने तपाईंलाई आवश्यक पर्न सक्नेहुनाले दर्ता गर्नुहोस्।

※ यो गर्नु अघि आफ्नो स्मार्टफोन बोकी ढोकाको १० सेन्टिमिटर भित्र उभौनुहोस्।

1. 「はじめる」 लाइ ट्याप गर्नुहोस्।



2. 「はじめる」 लाइ ट्याप गर्नुहोस्।



3. 「パスコードを登録」 लाइ ट्याप गर्नुहोस्।



4. 「NFCカードを登録」 लाइ ट्याप गरी दर्ता गर्नुहोस्।



▶ यदि तपाईंको अकाउन्ट सिर्जना गर्नुभयो तर homehub एपमा साँचो देख्नुभएन भने, कृपया सही ID हालिएको छ छैन चेक गर्नुहोस्। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं लग इन हुनुहुन्छ।

※ अकाउन्ट ID: ・ यदि तपाईंले इमेल मार्फत निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभएमा ⇒ इमेल हलनुहोस्  
・ यदि तपाईं "SMS" मार्फत सार्न निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभएमा ⇒ फोन नम्बर

1 माइपेजीबाट 「アカウントの管理」 लाइ क्लिक गर्नुहोस्।



अकाउन्ट आईडी हो तपाईंको इमेल ठेगाना वा फोन नम्बर जुन तपाईंले दर्ता गर्नु भएको छ, कोठा भित्र जान निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभएको अकाउन्ट भन्दा फरक छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, त्यसपछि लग आउट गर्नुहोस्।

2. अकाउन्ट बाट लग आउट गर्नुहोस्।



3. अकाउन्ट आईडी र पासवर्ड एकपटक फेरी हाल्नुहोस् र "लग इन गर्नुहोस्"।



## 5 कोठा भित्र जानुहोस् (अनलक गर्नुहोस्) homehub एप मार्फत आफ्नो स्मार्ट लक ढोका खोल्नुहोस् ।



भवन अनुसार , स्मार्ट लकहरू प्रवेशद्वार (साझा क्षेत्र)मा पनि इन्स्टल गरेको हुन सक्छ । तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे निर्देशनहरूको लागि कृपया तलको निर्देशन हेर्नुहोस् ।

यदि स्क्रिनमा 「他のカギを選択できます」 देखिन्छ भने, भवनको प्रवेशद्वार (साझा क्षेत्र)अनलक को लागी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।



तपाईंले आफ्नो **अकाउन्ट** दर्ता गरेपछि,  
तपाईंले भित्र पस्नुभएको दिन होमहब एपमा एउटा साँचो डेलिभर गरिनेछ।

आफ्नो स्मार्टफोनलाई ढोकाबाट १० सेन्टिमिटर भित्रको दुरीमा ल्याउनुहोस्  
चेक गर्नुहोस् कि 「しまっています」 अथवा 「あいています」 प्रदर्शित छन्।  
यस अवस्थामा, क्लिक गर्नुहोस् **あける** र ढोका खोल्नुहोस्।

※ कृपया एप र स्मार्टफोन दुवैमा ब्लूटूथ सेटिङहरू अन गर्न नभुल्नु होस् । एन्ड्रोइड हो भने, एप र स्मार्टफोन दुवैस्थान जानकारी(location) सेटिङ पनि ओन नै राख्नुहोस्।

※ स्मार्ट लक नजिकै सञ्चालन प्रयास गर्नुहोस्।

※ यदि "जडान छैन/未接続" देखाइएको छ भने, आफ्नो स्मार्टफोनको सेटिङ जाँच गर्नुहोस्, कृपया स्मार्ट लक नजिकै फेरि एकपटक प्रयास गर्नुहोस्।

### भवनको प्रवेशद्वार (साझा क्षेत्र) खोल्ने तरीका

➢ अटो-लक (Auto-lock) प्रवेशद्वार भएको सम्पत्तिमा, खोल्न चाहेको लक्ष्य चयन गरेर प्रवेशद्वार पनि एपबाट अनलक गर्न सकिन्छ।

1 . अटो-लक भएको भवनमा  
अटो-लक खोल्नका लागि



2 . अटो-लक भएको भवनमा  
कोठा खोल्नका लागि



## ⑥ अटो लक सेटिङको अवस्था जाँच गर्नुहोस्।

बिचमा ट्याप गर्नुहोस्,  
वा माथि स्वाइप गर्नुहोस्।

「設定」 ट्याब खोल्नुहोस् र  
आफ्नो लक सेटिङहरूको चेक  
गर्नुहोस्।



⚠️ अटो-लक सेटिङ सक्रिय गर्न तपाईंले पहिले पासकोड दर्ता गर्नुपर्छ।  
यदि तपाईंले अझै दर्ता गर्नुभएको छैन भने, स्क्रिनको निर्देशन अनुसार दर्ता गर्नुहोस्।

### ▶ अटो लक सेटिङ "अन" हुँदा

स्मार्टलक स्वचालित रूपमा लक हुन्छ।  
कृपया बाहिर जाँदा आफ्नो स्मार्टफोन साथमा राख्नुपर्छ।

### ▶ यदि सेटिङ "बन्द" छ भने

स्मार्टफोन एप वा पासकोड सेट गर्नुहोस्  
ढोका बन्द गर्न क्लिक गर्नुहोस्।

※ पासकोड बाट ढोका खोल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने  
भएकोले पासकोड सेट गर्नुहोस्।

## कसरी स्मार्टलक बन्द गर्ने (लक गर्ने तरीका)



एप प्रयोग गरी लक  
गर्ने तरीका

or



सेट गरिएको पासकोडले ढोका लक गर्ने तरीका

- ① bitreader+को स्क्रीनमा टच गर्नुहोस्।
- ② तपाईंले सेट गर्नुभएको पासकोड हाल्नुहोस् र तल दायाँमा रहेको "✓" छुनुहोस्।

## ध्यान दिनु पर्ने कुरा



- स्मार्ट लक ब्याट्री द्वारा संचालित हुन्छ। ( ब्याट्री कोठा भित्र र बाहिर दुवै ठाउँको लकमा हाल्नुपर्छ ) कृपया ब्याट्री कम भएको चाल पाउने बितिकै ब्याट्री तुरुन्तै बदल्नुहोस्।
- कृपया **CR123-A लिथियम ब्याट्रीहरू** प्रयोग गर्नुहोस्।
- यदि ब्याट्री सकियो भने, हामी तपाईंलाई आफैं ब्याट्री बदल्न आग्रह गर्छौं ब्याट्री बदल्ने तरीका हेर्नको लागि [लियोप्यालेस २१FAQ पेज](#) खोल्नुहोस्।



लियोप्यालेस २१ FAQ साइट



बिटलक सपोर्ट पेज

| ब्याट्री लेबल सूचक | ब्याट्री लेबल                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                    | लगभग फुल ब्याट्री चार्ज छ।                                 |
|                    | ब्याट्री चार्ज कम छ।                                       |
|                    | ब्याट्री चार्ज लगभग सकिसकेको छ। कृपया तुरुन्तै बदल्नुहोस्। |


※ ब्याट्री लेबल homehub एप बाट माथी दिइएको जसरी जाच गर्न सकिन्छ।

※ बिटलक उपकरण र त्यसको सञ्चालन तरीका आदि बारे थप जानकारीको लागि कृपया बिटलक सपोर्ट पेज जाच गर्नुहोस्।

## अन्य सेटिङहरू

### ■ साथीहरू दर्ता/रेजिस्टर गरी id सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।

1. माथि पृष्ठमा 「友だち」 ट्याप गर्नुहोस्।
2. तल दायाँमा "+" ट्याप गर्नुहोस् 2D बारकोड प्रयोग गरेर आफ्नो साथिलाई add गर्नुहोस्।
3. add गर्नुभएको साथीलाई ट्याप गर्नुहोस्।
4. माथिको दायाँको चाबीको साइन मा क्लिक गर्नुहोस्।
5. कस्तो प्रकारको साथी हो छान्नुहोस्।




※ साथीको रूपमा दर्ता गर्न पहिले नै साथीलाई Homehub एप इन्स्टल गर्न लगाउनुहोस्, साथीको खाता दर्ता गरेपछि Homehub एपमा लग इन गर्नुहोस्।  
 ※ यदि तपाईं परिवारको सदस्यलाई स्थायी रूपमा ID सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने "サブオーナー" छान्नुहोस्। यदि तपाईं अस्थायी प्रयोगको लागि साथीलाई ID सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने "ゲスト" छान्नुहोस्।

यसपछि एपको निर्देशन अनुसार संचालन गर्नुहोस्।

### ■ NFC कार्ड दर्ता गर्नुहोस्

※ यो गर्नु अघि आफ्नो स्मार्टफोन बोकी ढोकाको १० सेन्टिमिटर भित्र उभिनुहोस्।

1. "उपकरणको नाम" ट्याप गर्नुहोस्।
2. 「bitreader+」 ट्याप गर्नुहोस्।
3. 「設定」 ट्याप गर्नुहोस्।
4. 「NFCカード認証」 ट्याप गर्नुहोस्।
5. 「NFCカードを追加」 ट्याप गर्नुहोस्।



त्यसपछि एपमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

सम्पर्क जानकारीका लागि

लियोप्यालेस सेवा केन्द्र

टेलिफोन: ०५७०-००६-०२१

खोल्ने समय : बिहानको १० बजेदेखि  
बेलुकाको ६:३० सम्म