homehub




bitlock MINI
bit reader+

Destrancar pelo aplicativo




E possivel destrancar a porta utilizando o aplicativo exclusivo para smartphone.

Destrancar com senha



E possivel criar uma senha passcode e digitar o passcode no painel para destrancar a porta.

Destrancar com cartão IC



E possivel registrar um cartao IC de transporte plubico, FeliCa, etc… para abrir destrancar a porta.

Notas importantes

Só será possível utilizar dispostivos com as especificações abaixo.
・Bluetooth 4.2 ou mais recente
・iPhone: iOS 17 ou mais recente
・Android: Android 13 ou mais recente

※Para as versões mais recentes, suporte finalizado, formas de update, notificações, etc…
Verifique o site FAQ da LeoPalace 21

Ver.15.5

Guia de uso

① Processo ao se mudar para o quarto

※ Deixe habilitado o recebimento de e-mails do domínio「@homehub.site」.
※ Para os moradores que irão recerber por mensagem SMS, a mensagem será enviada pelo número [05031838851] para as operadoras docomo・au・Rakuten , e pelo número [242178] para a operadora SoftBank.
※ Tenha certeza de preparar para receber a mensagem no dia da entrada do quarto.

② Os detalhes para configuração serão enviados no e-mail ou número de telefone registrado, Até o dia anterior do início do contrato do quarto.

Acesse o link URL na mensagem enviada.



Escolha uma senha e crie a sua conta.



Após confirmar as políticas de uso, um código de autenticação será recebido.



Insira o código de autenticação.



※ Se houver algum erro de acesso ao abri o link URL, tente copier o link recebido e cole no navegador Googule Chrome, e continue com o login e configuração.
※ Utilize a versão mais recente do navegador Google Chrome.
※ O código de autenticação será válido por 24 horas após o envio.
※ Caso o e-mail ou mensagem não for recebida, entre em contato com a filial LeoPalace.

③ Efetue o download do aplicativo homehub.

1 . Instale o aplicativo.



ou

Código de barras 2D para download do aplicativo.

Pesquise por “homehub” na loja de aplicativos.

Leia o Código de barras 2D.

2 . Acesse com o ID e o password Criado.



3 . Selecione login.



※ Tenha certeza de deixar o Bluetooth ligado e a permissão para o uso pelo aplicativo.
※ Para dispositivos Android, deixe também os serviços de localização ligado e a permissão do aplicativo ativa.

4 Ao entrar no quarto (Configurações iniciais)
Registre uma senha de acesso (passcode) no homehub

⚠ Alguns prédios irão ter um portão (área de uso comum) com o mesmo sistema smartlock.
Verifique a página à seguir para as instruções para destrancar o portão.

O código de acesso poderá ser utilizado caso perder o celular ou estiver sem bateria.

※ Tenha certeza de manter o celular com pelos menos 10cm de proximidade para conectar o bluetooth.

1 .Pressione a opção “iniciar”「はじめる」.



2 . Selecione o botão iniciar「はじめる」.



3 . Selecione a opção registrar passcode “パスコードを登録”



4 . Selecione registrar cartãoNFC “交通系ICカードを登録”.



▶ Caso as chaves não estejam sendo mostradas no aplicativo homehub, verifique se está logado na conta correta em que foi recebido o link convite.

※ O ID da conta: ・Link recebido por e-mail: O endereço de e-mail.
・Link recebido por SMS: O número de telefone.

1 .Selecione opções da conta 「アカウントの 管理」.



O ID da conta será o endereço de e-mail ou o número de telefone onde foi recebido o link para criar a conta e receber as chaves. Caso não for o mesmo, faça o logout e entre com a conta correta.

2 . Faça o logout da conta.



3 . Insira o login com o ID e a senha correta e selecione login “ログイン”.



5 Ao entrar no quarto (como destravar)
Utilize o aplicativo homehub para destravar a porta.

Alguns prédios irão ter um portão (área de uso comum) com o mesmo sistema smartlock.
Verifique as instruções abaixo para como destrancar o portão.

Se a mensagem "Abrir entrada do edifício" 「建物入口をあける」 for exibida, você pode usar a chave para acessar a entrada (área comum)..





As chaves digitais estarão disponíveis no aplicativo à partir do primeiro dia do contrato, após completar o registro da conta.

Aproxime o smartphone por pelo menos 10cm do smartlock, verifique se a está mostrando fechado “しまっています” ou aberto “あいています”.
Selecione “abrir” あける para destravar a porta.

*O smartlock somente irá conectar com o smartphone se o Bluetooth estiver ligado e a permissão estiver ativada.
Para dispositivos Android, também será necessário ativar a localização.
*Tenha certeza de aproximar o smartphone para conectar antes de utilizar.
*Caso mostrar a mensagem desconectado “未接続”, verifique se todas as funções estão ativadas e aproxime o smartphone do smartlock.

Como destrancar o portão da entrada do prédio (área de uso comum)

▶ Para imóveis equipados com fechadura automática, você pode destravar a entrada pelo aplicativo, selecionando-a como o ponto de acesso a ser aberto.

1. Ao abrir a fechadura automática em um imóvel com fechadura automática.



2. Ao abrir a porta do seu quarto em um prédio com fechadura automática.



6 Verifique a configuração de trava automática.

Selecione a imagem no centro da tela para abrir as configurações.



Abra a aba de configuração ”設定” e “オートロック”.



É necessário ter uma senha passcode para conseguir ativar a função de trava automática. Caso não tenha registrado uma senha passcode, siga as instruções para o registro.

▶ Quando a função estiver ligada “オン”:
O smartlock irá travar automaticamente.
Tenha certeza de levar o smartphone quando sair.

▶ Quando a fução estiver desligada “オフ”:
O smartlock poderá ser travado com o smartphone ou a senha passcode.

※ Tenha certeza de configurar uma senha de acesso passcode, independente da configuração.

▶ Como trancar a porta com o smartlock.



Trancar com o aplicativo.

ou



Opção tranca manual com senha “認証して施錠”

① Toque o telclado do bitreader+ para ativar.

② Após inserir a senha passcode, aperte o botão de checar 「✓」 e verifique se a porta trancou.

Informação importante





- O smartlock irá usar pilhas para funcionar. (pilhas no dispositivo interno e externo)
  Troque as pilhas o mais rápido possível caso estiverem ficando fracas.
- Será necessário 4 pilhas do tipo **CR123-A** de lítio (リチウム tiriumu).
- Os moradores são responsáveis pela a troca das pilhas do equipamento do quarto.
  Para instruções detalhadas, verifique a página FAQ da LeoPalace.

Carga da bateria	Detalhes de acordo com a imagem
	As pilhas possuem carga suficiente
	Carga baixa, efetue a troca quando possível.
	Sem carga, efetue a troca o mais rápido possível.

Site FAQ LeoPalace 21

Página suporte bitlock

※ A carga atual da bateria só será atualizada quando o smartphone com o homehub conectar com o smartlock.

※ Para informações detalhadas sobre o produtos, dispositivo, etc.. verifique o site da fabricante bitlock.


Outras configurações.

■Registre amigos e compartilhe chaves extras.


1 .Selecione a opção amigos “友だち” na aba My Page “マイページ”.



2 . Selecione o ícone “+” para adicionar amigos pelo código de barras 2D.



3 . Na lista de amigos, selecione o amigo a receber a chave.



4 . Selecione o ícone de chave no canto superior direito.



5 . Selecione o tipo da chave gerada.



※ A pessoa que irá ser registrada como amigo deverá ter uma conta no homehub e o aplicativo instalado no smartphone para poder ser adicionada.
※ Normalmente, as pessoas de confiança como família e moradores serão adicionados como sub-proprietários “サブオーナー” e amigos como visitantes “ゲスト”.

Siga os passos para criar o tipo da chave desejada.

■Registre um cartão NFC

※ Tenha certeza de manter o celular com pelos menos 10cm de proximidade para conectar o bluetooth.

1 .Toque o centro da tela próximo a imagem da casa.



2 .Selecione o dispositivo 「bitreader＋」.



3 . Selecione a aba configurações “設定”.



4 . Selecione a opção autenticar por cartão NFC.



5 . Selecione adicionar cartão NFC “NFCカードを追加”.



Siga os passos para ler o cartão a ser registrado.

Para consultas:

LeoPalace 21 Service Center

TEL：0570−048−021
Atendimento： 10:00～18:30